

Framery

Reinigungshinweise

Framery O
Framery Q
Framery 2Q

framery

SERIOUS ABOUT HAPPINESS

Lüftungskanäle

- Lüftungsausgänge mit Staubsauger reinigen.

Außenverkleidung

- Wischen Sie die Metallverkleidung regelmäßig ab.

Nutzen Sie dafür milde Allzweck-Reinigungsmittel.

Glasflächen

- Wischen Sie regelmäßig die Glasflächen ab.

Sie können Standard-Glasreiniger verwenden.

Bezugsstoffe (Hocker & Sofas)

Teppichboden

- Saugen Sie die Innenausstattung regelmäßig ab.

Wir verwenden Wolle in unseren Bezugsstoffen. Wolle ist naturgemäß widerstandsfähig und schmutzabweisend.

Für Wollstoffe empfehlen wir eine professionelle chemische Reinigung.

Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis können verwendet werden, ohne die Textilien zu beschädigen oder ihre Farbe zu ändern. Die Konzentration sollte zwischen 70-85% liegen.

Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis und Bleichmittel.

Wir empfehlen die Wolltextilien nicht zu waschen.

Rahmen

Tisch

Türgriff

Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht alkalisches Allzweck-Reinigungsmittel.

Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis können ebenfalls verwendet werden.

Unter extremen Umständen kann eine 1%-Chlor-Lösung für Tischplatten verwendet werden.

Tragen Sie eine kleine Menge der Lösung auf ein Tuch auf und wischen Sie die Oberfläche vorsichtig ab. Vermeiden Sie Reibung, da dies zu Verfärbungen führen kann.

Filzverkleidung

- Reinigen Sie die Filzverkleidung mit dem Staubsauger.

Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht alkalisches Allzweck-Reinigungsmittel.

Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis können ebenfalls verwendet werden. Unter extremen Umständen kann eine 1%-Chlor-Lösung für den Filz verwendet werden.

Tragen Sie eine kleine Menge der Lösung auf ein Tuch auf und wischen Sie die Oberfläche vorsichtig ab. Vermeiden Sie Reibung, da dies zu Verfärbungen führen kann.

HINWEIS! Diese Anweisungen gelten nur für von Framery bereitgestellte Möbel.

Saubere Kabinen sorgen für mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz.