

# Framery O, Q, 2Q Guide de nettoyage



## 1. Extérieur

Essuyer les revêtements métalliques avec un chiffon humide. Tous les 6 mois. Utiliser un détergent universel peu alcalin pour le nettoyage.

## 2. Vitres

Nettoyer les vitres en utilisant un nettoyeur pour vitres disponible dans le commerce.

## 3. Gaine de ventilation

Essuyer les cadres avec un chiffon humide. Toutes les 2 semaines.

## 4. Tissus (tabouret ou sofas) et Moquette

Aspirer les parties intérieures ou essuyer avec un chiffon humide. Toutes les deux semaines.

Nos tissus contiennent de la laine. Le bois est naturellement résistant à la saleté. Sécher les tâches humides avec une feuille d'essuie tout blanc.

La plupart des tâches peuvent être éliminées avec de l'eau tiède et une petite quantité de détergent neutre. Avant d'appliquer un produit de nettoyage, faire un essai sur un endroit non visible.

Retirer les bouloches à l'aide d'un rasoir pour tissus.

## 5. Cadres, Poignée de porte, Table et Feutrine

Essuyer les cadres avec un chiffon humide. Toutes les 2 semaines.

Utiliser un détergent universel peu alcalin pour le nettoyage.

Vous pouvez utiliser des solutions à base d'alcool à 70-90 % et une solution de chlore à 0,1 % pour désinfecter les poignées.

Aspirer les feutrine. Tous les 6 mois.